あたため

、解凍あたた

正しい使いかた

オート あたため/解凍あたため


器に盛ったままのお総菜や調理して冷凍したお総菜や冷凍ごはんをスピーディーにおいしく仕上げます。

あたため 解凍あたため の使いかた (1度押し: 1あたため 2度押し: 2解凍あたため



食品を入れる

※テーブルプレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



(お総菜のあたための場合)

あたため キーを1度

キーを押すごとに 1 → 2 → 1 とセットできます。

キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。

1: 常温・冷蔵保存の食品をあたためます。(15·16ページ参照) **2**: 冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(15·16ページ参照)

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。



■ 数秒後に変わる







終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が"0"になり、加 熱が終ります。



- 牛乳のあたためは <mark>2 牛乳</mark> を使います。(17ページ参照)、お酒のあたためは手動調理で加熱します。(29、44ページ参照)
- ご飯のあたためは 1 ごはん 、冷凍ご飯の解凍あたためは 解凍あたため で加熱します。
- あたため キーは、ドアを閉めて約10分以内(表示窓に"0"が表示されている間)に押してください。約10分を過ぎるとスタートしません。 ドアを開閉してあたためキーを押してください。

1回の分量は適量で(15ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1.800g まで)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎ ると上手に仕上がらないときがあります。 食品の重量が100g未満のときやまんじゅう、 パン類や冷凍野菜を加熱するときは、手動調 理で加熱します。(16、29ページ参照)

同じものを2個以上加熱するときは 食品の分量を同じくらいにし、テーブルプレ ートの中央に寄せて置きます。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を使って

- ●グラム・ポジション システムがはたらき ます。食品の量に合った大きさの容器を 使います。
- 容器の大きさは、食品を入れたとき八分 目位になる大きさが適当です。
- ●みそ汁のおわんは使えません。

市販の調理済食品は

- ●市販の調理済み食品を加熱するときは、 メーカーの指示に従い手動調理で加熱
- ●冷凍食品を加熱するときは食品メーカー 表示の「レンジ 500W で加熱します。 (16ページ参照)
- ●発泡スチロールの容器やトレーは絶対 に使用しないで下さい。

仕上がりがぬるかったときは

レンジ 700W で様子を見ながら、さ らに加熱します。

● あたため 解凍あたため で追加加熱 すると、熱くなりすぎます。

ラップの使い分けは

ほとんどのあたためはラップをしませ んが、魚類などのはじけやすいものや 調理済み冷凍食品の解凍あたためはラ ップをします。(14・15ページ参照)

インスタント食品は

44ページを参照して加熱します。

オート調理

オートメニュー

ごはん

ご飯、ピラフなどご飯もののあたために使います。

ではんの使いかた



1回の分量は適量で(15ページ参照) 1~4人分(食品と容器を合わせて1.200 gまで)です。分量が極端に多すぎたり少 なすぎると上手に仕上がらないときがあり ます。食品の重量が100g未満のときは、 手動調理で加熱します。(16、29ページ

ラップの使い分けは

冷蔵や常温のご飯はラップはしません。

冷凍ご飯は 解凍あたため で加熱し **ます**。(15ページ参照)

冷めたご飯やピラフなどのかたま りはよくほぐしてから加熱します。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を 使って

●グラム・ポジション システムがはたらき ます。食品の量に合った大きさの容器を

容器の大きさは、食品を入れたとき八分 目位になる大きさが適当です。

市販のご飯、おにぎりは

- ●市販の調理済み食品を加熱するときは、 メーカーの指示に従い手動調理で加熱し
- ●市販の真空パックのご飯をあたためると きは44ページを参照します。
- ●市販のおにぎりをあたためる時は、包 装のままで加熱すると包装やインク がテーブルプレートに付着してしま うことがあります。必ず包装をはず して手動調理で加熱します。

仕上がりがぬるかったときや冷 めかけたときは

レンジ 700W で様子を見ながら、 さらに加熱します。

● 1ではんで追加加熱すると、熱く なりすぎることがあります。

2個以上同時に加熱するときは

テーブルプレートの中央に寄せて置きま

あ

たたため

解凍あた

た

め

0

コッ

14

L1

使い

か た

冷めたご飯、お総菜のあたための コツ

水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのと

加熱後の余熱を利用して どんぶりもののように、ご飯と具が

ひとつの器に盛りつけてあるものは

このようなときは、おおいをして加

熱し、加熱後そのまましばらくおき

あたたまり具合に違いが出ます。

冷蔵のものは、仕上がり調節やや強に合わせます。

ラップなどのおおいを使い 分けて

ほとんどのメニューは、ラップなどきは、水分を補ってからラップをし のおおいをしませんが、いか、えび、 て加熱します。 魚、鶏肉、マッシュルームのように 飛び散りやすいものが入っていると きや、カレー、シチューなどは、ラ ップやふたをします。(マッシュルー ムなどはあらかじめ取り除き、加熱 後加えます。)





包装や容器、材質に注意して

市販のお総菜やみそ汁をあたためる ときは、包装状態や容器に注意して ください。電子レンジに向かない材 質や真空パック入りは、必ず陶磁器 や耐熱性の容器に移してから加熱し ます。



オート調理であたためられな い料理があります。

まんじゅう、パン類、冷凍野菜などは 手動で加熱してください。(16ページ

調理済み冷凍食品の 解凍あたためのコツ

食品の重量が容器の重量より重いときは、 仕上がり調節やや強に合わせます。

包装やラップをはずし、容器に移しか えて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に 移してから加熱します。

市販品のなかには電子レンジで使える包装もあり ます。指示に従い加熱します。

重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重ならない ように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップまたはふたを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためを します。おおいをするときはゆとりをもってかぶ せます。フライやコロッケなどはおおいをしませ





1厚さ2~3cm

ひとかたまりにして冷凍したものは、 加熱後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりにして冷凍し てあるものは、加熱後かき混ぜます。

スープ、シチューはかき混

加熱後、表面に膜をはることがある のでかき混ぜます。



凍っているさしみや生ものの肉、 魚の解凍は

PAM 解凍 5さしみ 6解凍 を使います。(20ページ参照)


いか料理をするとはじける

レンジ 200W で加熱時間をひかえ めにすれば、はじけは弱くなります。

調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ

★熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。



ご飯は1杯分(150g)ずつに、カレーなどは1皿(100~300g)に分け、 薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルーム など飛び散りやすいものはあらかじめ半分に切っておきます。)

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~200g) ずつラップなどで 包み、冷凍します。

ご飯、お総菜のあたためメニュー

● ご飯ものは 1ごはん キーで、お総菜は あたため キー ●食品の重量が100g未満のときは手動調理であたため を1度押して加熱します。

ます。(16・29ページ参照)

●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。

(分量は食品と容器を合わせてあたためは1800g、1ではんは1200gまでです。) ●印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

	メニュー名および調理のコツ おおい の有無				
ご飯もの		●ご飯・おにぎり(「ごはんで加熱) 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。 おにぎりは皿にのせる。 ●チャーハン・ピラフ(「ごはん」で加熱) 加熱後、かき混ぜる。	×		
め ん 類		● スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	×		
焼きもの		●焼き魚飛び散ることがあるのでおおいをする。●焼きとり・焼き肉皿に並べる。たれをぬってから加熱する。	•		
の		● ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、 加熱後にかける。	×		
揚げもの	00	●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散る ことがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節 でや弱」に合わせる	×		

	メニュー名および調理のコツ おおい の有無					
炒めもの		●野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×			
煮		●野菜の煮もの・おでん(卵は取り除く) 容器に入れて煮汁をかける。	×			
煮もの		●煮魚煮魚は身が飛び散ることがあるので、深めの皿を使い、おおいをする。	•			
蒸しもの		●シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×			
汁もの		●カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。 えびやいか、丸ごとのマッシュルー ムが飛び散ることがある。 仕上がり調節 でや強 に合わせる。	•			
ص ا		●みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使えない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。 仕上がり調節 やや強に合わせる。	×			

冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー

- あたため キーを2度押して 解凍あたため で調理します。 ●食品の重量が100g未満のときは手動調理であたためます。(16・29ページ参照)
- ●オート調理の1回分の分量目安は1~4人分です。

(分量は食品と容器を合わせて1,800gまでです。)					
	メニュー名および調理のコツ おおい の有無				
ご飯もの		●冷凍ご飯・おにぎり 四角形に形作ったご飯を平皿にのせる。2個以上のときは分量を同じに して中央をあける。			
ご飯もの/めん類		●冷凍チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。●冷凍スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。			
焼きもの		●冷凍ハンバーグ皿にのせる。	•		
揚げもの		●冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 か 弱 に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーパータオル にとる。	×		

	●印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。						
Ĭ Ħ		メニュー	一名および調理のコツ	おおい の有無			
	炒めもの		●冷凍八宝菜・ミートボール容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	•			
	蒸しもの	\$ 100 m	●冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。	•			
	汁もの		●冷凍カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、おおいをする。 ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 (やや強)か 強に 合わせ、ゆとりをもっておおう。	•			

あたため、

解凍あたため加熱時間

覧表

加熱時間一覧表

あたための目安時間

解凍あたための目安時間

あたため 解凍あたため 1ごはん メニューを手動調理するときの

●印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。 ●印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

			手動調理の	の加熱時間
	メニュー名	おおい の有無	レンジ 700W	
		の行無	分量	加熱時間
ご飯	ご飯		150g (1杯)	% 51./∖
ご飯もの	おにぎり		150g (1個)	約1分
b	チャーハン・ピラフ	×	250~ (1.14)	約1分40秒
ん類	スパゲッティ・焼きそば		250g (1人分)	約2分30秒
焼きもの	焼き魚・焼き肉 ハンバーグ	×	100g (1人分)	約1分
ŏ	焼きとり		150g (5串)	約1分40秒
揚げ	天ぷら・フライ	~	100g (2~4個)	約40~50秒
もの	コロッケ	×	150g (2個)	50秒~1分
炒めもの	野菜の炒めもの	×	200g (1人分)	約1分40秒
もの	酢豚・八宝菜		300g (1人分)	約2分30秒
煮もの	野菜の煮もの	×	200g (1人分)	1分40秒~1分50秒
р О	煮魚		100g (1切れ)	約50秒
蒸しもの	シューマイ	×	200g (10~13個)	約1分10秒
汁も	カレー・シチュー		200g (1人分)	約1分40秒
もの	みそ汁 コンソメスープ	×	150 mL (1人分)	1分10秒~1分40秒

	メニュー名	おおい の有無	手動調理の加熱時間 [レンジ 700W]	
		の日無	分量	加熱時間
ご飯	冷凍ご飯		150g (1杯)	 2分~2分30秒
ご飯もの	冷凍おにぎり		150g (1個)	ZJJ. 9ZJJ 3049
め	冷凍チャーハン・ピラフ		250g(1人分)	3分20秒~4分
ん 類	冷凍スパゲッティ		200g (T/JJ)	
焼きも	冷凍ハンバーグ		100g (1人分)	2分30秒~3分
焼きもの/揚げもの	冷凍天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	約1分40秒
の	冷凍コロッケ		150g (2個)	2分~2分30秒
炒め	冷凍八宝菜		300g (1人分)	3分30秒~4分30秒
もの	冷凍ミートボール		100g (1人分)	約2分10秒
蒸しもの	冷凍シューマイ		200g (10~13個)	2分30秒~3分
汁もの	冷凍カレー・シチュー		200g (1人分)	3分30秒~4分

- フライなどの市販の冷凍食品を加熱するときは-

食品メーカーが指示するトレイや容器に入れてテーブル プレートの中央に置きます。加熱時間はメーカーが記載 しているレンジ 500W の時間を目安にして様子を見なが ら加熱します。(1個50g以下のものを1~2個で加熱す るときは記載時間より若干多めに加熱します。)

まんじゅう、パン、冷凍野菜の加熱時間

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。 レンジ 700W で加熱してください。

●印はラップまたはふたなどでおおいをする。×印はおおいをしない。

	>	ベニュー名	おおい の有無		加熱時間	調理のコツ
まん	00	あんまん・肉まん		80g (各1個)	30~40秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてか
まんじゅう		冷凍あんまん・肉まん		80g (各1個)	50秒~1分10秒	らゆとりをもたせてラップで包み、皿に のせる。
		まんじゅう	×	100g (2個)	20~30秒	包装をはずして皿にのせる。
ン 類	が対	パン類		80g (1~2個)	約20秒	加熱後、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱する。
冷	冷凍野菜	ミックスベジタブル グリンピース	×	100g	1分~1分20秒	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に広げる。 加熱後かき混ぜる。 少量(100g未満)をラップ
凍		ほうれん草・いんげん		200g	1分50秒	に包んで加熱すると、こげたり乾燥することがある。(25ページ参照)
菜	菜	枝豆・かぼちゃ		200g	約3分	める。(とじ、一ン参照)
		スイートコーン		300g (1本)	5~6分	包装をはずしてサッと水にくぐらせラップに包 んで加熱する。

オート調理

オートメニュー

牛乳をキーを押すだけで、飲みごろの温度にあたためます。

2牛乳 の使いかた



分量は

1杯(200mL)から4杯まです。1杯が½量以下の時は 「レンジ |700W| か 「レンジ |500W| で加熱します。 (29ページ参照)(1mL=1cc)

容器は

広口で背の低いマグカップを使います。

牛乳は冷蔵室から出したてのものを使います

冷蔵室から出してしばらくおいたものを加熱するときは仕 上がり調節弱で加熱します。

牛乳は容器の7~8分目まで入れます

容器に対して少量(½量以下)しか入れないと、加熱室から 取り出した後でも突然沸とうして飛び散り、やけどするこ とがあります。

牛乳びんでの加熱はできません。

仕上がりがぬるかったときは

レンジ 700W で様子を見ながら、さらに加熱します。 24乳で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

並べかたは

2個以上の場合はテーブルプレートの中央に寄せて置きます。







使

い

か

た

オート調理

オートメニュー

蒸しもの

手作り点心から市販の点心、生からの魚の姿蒸しなど形くずれもなくふっくらおいしく 蒸し上げます。





付属のスチームカバー、 スチームプレート、 白角皿を使う。

蒸しもの 3 点心 4重ね蒸し の使いかた 1 度押し: 3点心 2度押し: 4重ね蒸し



(例) 蒸しもの 3点心 の場合





※テーブルプレートが加熱室底 面にセットしていることを確 認します。

■テーブルプレートの上にのせ ます。(皿受棚に入れない)





(スチームプレートの

"オモテ"を上にする)

(蒸しシューマイの場合)

| 蒸しもの キーを 1度 | 押す

表示窓に「3」が表示され、スタートのランプが点滅します。



キーを押すごとに3 ▶4 ▶3とセットできます。

3は、シューマイや餃子などの点心を作るとき使います。

4は、重ね蒸しの調理のとき使います。

2 スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まり ます。



強 ●中 弱オート ★分 4 4 秒 蒸し器

M

終了音が鳴ったら白角 皿ごと加熱室から引き 出しドアの上に置く ※スチームカバーを取り、

食品を取り出す

表示が "O" になり、加熱が終り ます。

■白角皿を引き出すときは必ず乾いたふきんや付属品のオーブン用手袋を使います。素手でさわるとやけどの危険があります。

蒸しもの の加熱のしくみ・・・

加熱室底部からでる電波(高周波)で白角皿に入れた水(200mL)を沸とうさせ、スチームプレートを通して蒸気を出し、スチームカバーにより蒸気を閉じ込め、食品を蒸し上げます。

蒸しものセット(蒸し器)の使いかた・ 白角皿に水200mLを入れ スチーム てからスチームプレート

日月皿に水200mLを入れてからスチームプレート ("オモテ"を上にする)を置き、食品をのせてスチームカバー("テマエ"を手前にする)をかぶせます。



分量は表示の分量の0.8~1.5倍量です。

必ず蒸しものセット(蒸し器)を使います。

必ず白角皿に水(200mL)を入れて

スチームプレートを置き、その上に食品をのせ、スチーム カバーをかぶせて加熱します。

白角皿に入れる水の量は

200mL(1カップ)です。水のかわりにお湯を入れると上手に仕上がりません。続けて蒸しものの調理をするときは、白角皿に残っているお湯を捨てて、新しい水を入れます。

予熱はしない

予熱はしません。<u>オーブン</u>、<u>グリル</u>使用後で加熱室が熱いときは充分さましてから使います。

〈加熱室に入れるときは〉

(1)一旦ドアの上に置く

白角皿の両側を両手で持ち、傾けないようにして運び、一旦ドアの上に置きます。

(2)テーブルプレートにのせる

白角皿をテーブルプレートから少し持ち上げるようにしながら、手前から両手で奥まで静かに押し、テーブルプレートにのせます。(茶わん蒸しのように容器を使うときは倒れないように静かに入れます。)

〈加熱後、加熱室から取り出すときは〉

(1)白角皿ごと加熱室から引き出しドアの上に置く

加熱終了直後は加熱室やスチームカバー、白角皿が熱くなっています。絶対に素手でさわらないでください。(やけどの危険)

必ず乾いたふきんなどを使って、両手で白角皿を手前に静かに引いて出し、ドアにのせます。(このとき、ふきんなどに熱湯がしみ込まないように注意し、茶わん蒸しのように容器を使うときは、倒れないように注意してください。)

(2)スチームカバーを取る

スチームカバーを取るときは、顔を近付けないでください。

スチームカバーのつまみを乾いたふきんでしっかり持ち、まっすぐ上に上げて湯滴を落としてから返して、スチームカバーを取ります。(茶わん蒸しのように容器を使うときは、容器に触れないように注意してください。)

(3)食品を運ぶときはスチームカバーを取り、食品だけを取り出します。

注意


加熱直後の蒸しものセットはドアの上から移動させない。 移動中に白角皿内に残っている熱湯がふきんなどにしみ込んでやけどの


恐れがあります。 食品を運ぶときはスチームカバーを取り、食品だけを取り出します。

必ず白角皿に水(200mL)を入れる。


白角皿に水を入れないで使用すると故障の原因になります。







両手で白角皿を手前に静かに引いて 出し、ドアにのせます



スチームカバーのつまみを乾いたふ きんでしっかり持ち、まっすぐ上に 上げる。

※付属品のオーブン用手袋は<u>オーブン</u><u>グリル</u>のときに使うため、厚手になっています。 蒸しものセットの出し入れには使えません。 Р

Α

M

解凍

正しい使いかた

オート調理


オートメニュー

| 5 さしみ | 6 解 東 | 7 冷 蔵 8 冷 東 | 9 アイスリーム | 10 クッキー 11 ケーキ | 12 パケーロール 13 グラタン 14 茶わん蒸し 15 揚げもの 16 焼きもの 17 炒めもの 18 葉 果菜 19 根 菜

PAM解凍 5さしみ 6解凍 の使いかた



(例) PAM解凍 5さしみ の場合



※テーブルプレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



(まぐろのさしみの場合)

オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオート メニューの番号に合 わせる。

■スタートのランプが 点滅します。



5は、さしみとして使う冷凍食品を、解凍するとき使います。 6は、解凍後、すぐ調理する冷凍食品のとき使います。

スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。





終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が "O" になり、加 熱が終ります。

加熱室は冷ましてから使ってください。

グリル、オーブンの使用後は加熱室が熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎることがありま す。充分冷ましてから使ってください。

発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しないでください。

PAM解凍の上手な使いかた

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。
- ●一度に解凍できる分量は、100~1.000gです。 重量が100g未満のときは手動 レンジ 100W で様子を見 ながら解凍します。(42ページ参照)
- ●冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったもの を使います。
- ●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍 ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央に のせて解凍します。グラム・ポジション システムが働き ます。陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。 トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシート かペーパータオルを敷いて解凍します。
- ●アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところ に巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。 アルミホイルが加熱室側面やドアファインダーに触れると火 花(スパーク)が出て、テーブルプレートやドアファインダー が割れる恐れがあります。

● PAM 解凍 5さしみ 6 解凍 を使い分け

さしみとして解凍する場合は、PAM解凍(1度押し) **5さしみ** にします。

解凍後、すぐ調理する場合は、PAM解凍(2度押し) 6解凍 にします。

/ 冷凍野菜の解凍(16ページ参照)、調理済み冷凍食 品を解凍する場合は、**レンジ 200W** で200gで4~ √5分を目安に様子を見ながら解凍します。

- ●解凍が足りなかったときは、手動 レンジ 100W で 様子を見ながらさらに解凍します。
- ●とけかけている食品やバラバラになって凍って いるものは、手動レンジ 100W で途中様子を見な がら解凍します。

PAM解凍 5さしみ のコツ


まぐろ、いか、えび(さしみ用)を解凍後、そ のまま生で食べるときに使います。

食品の中心が、少し凍って

で、サクサクと包丁で切り

やすく、食卓に出すとき食

べごろになります。



均一な厚さのもの



丸まった方を下にする

PAM解凍 6解凍 のコツ

肉や魚を解凍後、すぐ調理するときに使います。



薄く平たくしたもの



アルミホイルを使って

薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節強に合わせて解凍 します。

頭や尾の部分は、先に加 熱されやすいのでアルミ ホイルをピッタリと巻い て解凍すると、変色や煮

えが防げます。

- ●200g以下を解凍するときは、仕上がり調節中設定のものは弱に、強設定のものは中にそれぞれ合わせて解凍します。
- ●加熱途中で、食品の上下を返して解凍するとさらに良くなります。
- ●解凍後必ず3~5分そのまま置いて自然解凍します。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

★材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、1~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ★ラップなどでピッタリ密封を
- ★魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

★バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。

リッ

庫網焼き(冷蔵・冷凍

使い

か

た

オート調理

オートメニュー

 FAM 解凍

 5 さしみ 6 解 凍 ハファー 10 クッキー 11 ケーキ 12 パターロール 13 グラタン 14 茶わん蒸し 15 揚げもの 16焼きもの 17 炒めもの 18 葉果菜 19 根 菜

市販のチルド食品・冷凍のお総菜を、付属の焼網にのせて中は「しっとり」表面は「こんがり」焼き上げます。


パリッ庫 網焼き 7冷蔵 8冷凍 の使いかた



付属の焼網 を使う。



(例) 調理済み冷凍食品の場合



※テーブルプレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



(チルドハンバーグの場合) (58ページ参照)

1 オートメニューキーを 押す 表示窓の番号をオート メニューの番号に合 わせる。 ■スタートのランプが



クスタートキーを押す



点滅します。



数秒後に変わる

■ 途中で変わる

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

// 終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が "O" になり、加 熱が終ります。

分量は

1 人分(約100g)~6 人分までです。(この分量以外はオート調理できません)

油が気になるときは

メニューによっては余分な脂がテーブルプレート上に落ち、たまることがあります。テーブルプレートにペーパータオルを敷いて加熱するとよいでしょう。

グラム・ポジションシステムが働きますので陶磁器 や耐熱性の皿は使わないでください。

食品を取り出すときは

厚手の乾いたふきんや付属品のオーブン用手袋を使って食品 をのせたまま焼網を取り出すか、菜ばしを使って食品を直接 取り出します。

食品の種類によってキーを使います。

7冷蔵 は、常温や冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品を加熱します。8冷凍 は、調理済み冷凍食品を加熱します。

加熱する食品は

チルド食品や調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおにぎりなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。中はレンジですばやく加熱し、表面はグリルでこんがりと焼きたてに仕上げます。小さくて焼網にのせにくいものは黒角皿に直接またはオーブンシートを敷いた上に並べ上段に入れ手動 オーブン 210℃ で様子を見ながら加熱します。

テーブルプレートにアルミホイルは絶対に敷かないでください。

レンジ加熱の時に、火花(スパーク)の原因になります。 オーブンシートは使用できます。


オート調理

オートメニュー

FAM 解凍 | 5 さしみ | 6 解 凍 | | 7 冷 蔵 8 冷 凍 | 9 アイスクリーム | 10 クッキー | 11 ケーキ | 12 パター□-ル | 13 グラタン | 14 茶わん蒸し | 15 揚げもの | 16 焼きもの | 17 炒めもの | 18 葉 果菜 | 19 根 菜

コチコチに凍ってスプーンの通らない固いアイスクリームも、すばやくやわらかな適温にもどすことができます。

9アイスクリーム の使いかた



9アイスクリーム のコツ

分量は

ー度に作れる分量は100~1000gです。 (この分量以外のオート調理はできません。)

容器は

市販されている包装のままの容器を使います。必ずふたや シールを取って加熱します。

加熱できるアイスクリームは

冷凍室から出したばかりのコチコチに凍っているスプーン の入らない固いものです。乳固形分が10%以上のものを加熱します。

乳固形分を含まない氷菓は加熱しないでください

テーブルプレートの中心に置いて加熱します

加熱がたりないときは

レンジ 100W で追加加熱をします。

グラムポジションシステムが働きますので陶磁器や 耐熱性の皿は使わないでください。 グラタン

W 使い

か

ŤΞ

オート調理

オートメニュー

 PAM 解液
 パリッ庫

 6 さしる 6 算 2年
 7 冷 業 8 冷 室 9 742が上る
 10 クッキー 11 ケーキ 12 パーロール 13 グラダン 14 美かん能し 15 最けもの 16 焼きもの 17 がめもの 18 乗 果菜 19 根 菜

広い加熱室だから直径15cmから21cmのスポンジケーキが上手に焼けます。 クッキーは1度に2段でたくさん作れます。 手作りグラタンもキーを選んでスタートキーを押すだけのかんたん操作です。



を使う。


の使いかた

3点の 4里ねまし オートメニュー ○1歳〇2台 世上がり/温度 あたためスタート 2000 < >

(例) 10クッキー の場合

食品を入れる

※テーブルプレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



(クッキー1段の場合)

オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオート メニューの番号に合 わせる。





しスタートのランプ が点滅します。

※1段調理のメニュー(TTケーキ T3グラタン)は、1段/2段キー のランプは点灯しません。

1段/2段 キーを押し 1段に合わせる。



1段のランプが点灯し ます。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

■途中から残り時間を 表示します。



➡ 途中で変わる



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が"〇"になり、加 熱が終ります。



10クッキーのコツは65ページを参照します。 11ケーギ のコツは66ページを参照します。

12パターロール のコツは72ページを参照します。 13グラタン のコツは54ページを参照します。

オート調理

オートメニュー

 PAM 評価
 パリッ庫

 5 ぎしみ 6 評 凍
 7 冷 康 8 冷 凍
 9 アイルゲーム
 10 ケッキー 11 ケーキ 12 /b-ロール 13 グラダン 14 茶ん/楽し 15 掛けもの 16 焼きもの 17 炒めもの 18 茶果菜 19 根 菜

茶わん蒸しは、蒸し器を使って本格的に蒸し上げます。


(E)

®

付属のスチームカバー、 スチームプレート、 白角皿を使う。



(例) 14 茶わん蒸し の場合




4茶わん蒸しの使いかた



スチームプレートに食品を 並べ、スチームカバーをか ぶせて加熱室に入れる

※テーブルプレートが加熱室底 面にセットしていることを確 認します。





オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオートメニュ 一の番号に合わせる。

■スタートのランプが 点滅します。



スタートキーを押す





庫内灯が点灯し、加熱が始まります。

終了音が鳴ったら白角 皿ごと加熱室から引き 出しドアの上に置く ※スチームカバーを取り、 食品を取り出す

表示が "O" になり、加熱が終り ます。



■白角皿を引き出すときは必ず乾いたふきんや付属品のオーブン用 手袋を使います。素手でさわるとやけどの危険があります。

分量は

1~6個まで作れます。

容器は

直径が8cmくらいのふたつきのものでふたを含めた 重量が約200g前後のものが適しています。

卵液の温度は20~25℃にする

低いときは、仕上がり調節キーを強に、高いときは 弱にします。

加熱室は冷ましてから

オーブングリル使用後で加熱室が熱いと上手に仕上がりません。

蒸しものセット(蒸し器)の出し入れは

蒸しものセット(蒸し器)の出し入れは19ページを参照します。加熱 直後は容器やふたが熱くなっています。絶対に素手でさわらないで ください。(やけどの危険があります。)

加熱が足りなかったときは

「レンジ 200W で、様子を見ながら追加加熱します。

揚げもの・焼きもの・炒めもの

い 使い

かた

オート調理

オートメニュー

 PAM 解凍
 パリッ庫

 5 さしみ 6 解 凍 7 冷 蔵 8 冷 凍 9 アイスクリーム
 15 揚げもの 16 焼きもの 17 炒めもの 18 葉・果菜 19 根 菜

揚げものは天かすや煎りパン粉を使い油をおさえて、焼きものは食品 の余分な油を落とし、炒めものは油をほとんど使わずに高火力レンジ でカロリーをおさえたヘルシーメニューが作れます。

15揚げもの 16焼きもの 17炒めもの





付属の焼網を 付属の焼網を 使う。

5揚げもの ~ 17炒めもの の使いかた



(例) 15揚げもの の場合

食品を入れる

※テーブルプレートが 加熱室底面にセット していることを確認 します。



ヒレカツの場合 (60ページ参照)

オートメニューキーを 押す

表示窓の番号をオート メニューの番号に合 わせる。

■スタートのランプが 点滅します。

グリル オーブン

スタートキーを押す

庫内灯が点灯して加熱 が始まります。



■数秒後に変わる



▶途中で変わる

終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が "O" になり、加 熱が終ります。

|15 揚げもの||16 焼きもの||17 炒めもの| のコツ・・・・・

15揚げもののコツは60ページを参照します。

16焼きもののコツは61ページを参照します。

17炒めもののコツは62・63ページを参照します。

⚠ 注意

17 炒めもの のときは少量の食品を加熱 しない。

少量(表示の分量の1/2量以下)で加熱すると食品 がこげたりすることがあります。

オート調理

オートメニュー

[5 さしみ 6 解 凍] [7 冷 蔵 8 冷 凍] 9 アイスクリーム 10 クッキー 11 ケーキ 12 バターロール 13 グラタン 14 茶わん蒸し 15 揚げもの 16 焼きもの 17 炒めもの 18 葉・果菜 19 根 菜

お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損失が少なくてすみ、色あざやかに仕上がります。

19根菜 の使いかた



1回の分量は

18葉・果菜で加熱する葉菜・果菜・花菜 類は100~500g、19根菜で加熱する根 菜類は100~1000gです。

分量が100g未満のときは、オート調理 はできません。手動調理で加熱時間を 設定して様子を見ながら加熱します。 (29・42ページ参照)

ラップで包みテーブルプレートの中央に直接にのせて | 18葉・果菜 | 19根菜 はラップですき間 のないようにピッタリと包み、直接テ ーブルプレートの中央にのせて加熱し ます。丸のままのじゃがいもなど複数 個を加熱するときはまとめてラップに 包んで加熱します。

少量で加熱するときは

きません。「レンジ 500W で様子を見な 固めにしたい場合には やや弱 か 弱 にし がら加熱します。(29ページ参照) 特に、小さく切ったにんじんなど野菜がによっても使い分けます。(42ページ参照) 少量(100g未満)のとき乾燥したり、火 *葉・果花菜、根菜の種類と区分けは 花が出てこげたりすることがあります。 水を多めにふりかけてラップで包むか、 皿などに広げ浸るくらいの水を入れてラ ップでおおい、同様に加熱します。

テーブルプレートに野菜の汁が流れ出 ることがあります。汁をペーパータオ ルかふきんでふきとります。

仕上がり調節キーは

分量が100g未満のときはオート調理で やわらかめにしたい場合は、やや強か強い ます。また、野菜の種類や分量、形状

- 42ページの加熱時間一覧表を参照し ます。冷凍した野菜は16ページを参 照し、レンジ 700W で加熱します。
- *ラップに包んだじゃがい も6個を加熱するときは . . . 図のように置いて加熱 します。



手前

オ 理のお

ュ

調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドに記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上手 に仕上がらないことがあります。 ククレットガイドを参照してくださ い。また、グラム・ポジションシス テムが働きます。分量に合った大きさの容器を使 ってください。

オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある 料理以外は、オート調理で上手に 仕上がらないことがあります。 手動調理で様子を見ながら加熱し てください。



加熱中にドアを開けると


上手に仕上がらないことがあります。ただしオー ブン料理で焼むらが気になるときは焼き時間のと ~ ⅔ が経過してからドアを開いて食品を入れ替え てください。

オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。食品 の重量が100g未満の分量はオート調理できませ ん。手動調理で加熱時間を設定して様子を見なが ら加熱してください。 (29ページ参照)

追加加熱は手動調理で

オート調理で追加加熱する と、加熱しすぎになります。 手動調理で様子を見ながら 加熱してください。



あたため キーは、ドア を閉めてから約10分以 内に押す

約10分を越えるとスタート しません。ドアを開閉して、 キーを押してください。




オート調理のお願い オートメニューと表示

7 3	<i>></i>		エイソフィ
オートメニュー	表示窓の表示	加熱方法	使用する付属品
1 ごはん	明 **-ト	レンジ	(テーブルブレートの 中央に容器を置きま す。)
2 牛 乳	-# 2 LON	レンジ	
蒸しもの3 点 心		レンジ	
蒸しもの 4重ね蒸し	9 - 中 ・ 中 ・ 中 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日 ・ 日	レンジ	スチームカバー スチームプレート 白角皿
PAM解凍 5 さ し み	- 1 ₃₋ 5 Lyy	レンジ	(テーブルブレートの 中央に発泡トレーに のせて置きます。)
PAM解凍 6 解 凍	- p - p - p - p - p - p - p - p - p - p	レンジ	
パリッ庫 網焼き 7 冷 蔵	# 307752	ענילי אוניפי	(焼網)
パリッ庫 網焼き 8 冷 凍	# 311vr>2	レンジ グリル	
9アイスクリーム	- g ->s	レンジ	(テーブルブレートの 中央に置ぎます。)
10 クッキー	**************************************	オープン	(黒角皿2枚) または (黒角皿1枚)
11ケーキ	# ************************************	オーブン	(黒角皿1枚)
12パターロール	-t -	オープン	(黒角皿2枚) または (黒角皿1枚)
13グラタン	: 13 *** = **	レンジ	(黒角皿1枚)
14 茶わん蒸し		レンジ	スチームカバー スチームブレート 白角皿 【○】
15揚げもの	9// 4-77 -0 11 4-15	オーブン	(焼網)
16 焼きもの	# 4-410 -4 12 -4 3/14/24	しンジ	
17炒めもの	-a 11 ross	レンジ	(テーブルブレートの 中央に置ぎます。)
ゆで野菜 18葉·果菜	-i18 b>s	レンジ	(テーブルブレート の中央にラッブ に包み、直接置 きます。)
ゆで野菜 19根 菜	-#**13 pss	レンジ	Z ♀ .



レンジキーを押すとレ ンジ出力を4段階に調 節できます。



レンジの使いかた



●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 その目安はつぎのとおりです。

食品100g当たりレンジ 700W の加熱時間の日安

	食品の	D種類	生からの調理	あたため
野	菜類	葉・果菜類 根菜類	1分~1分30秒 1分30秒~1分50秒	50秒~1分 50秒~1分
魚	介類		1分30秒~1分50秒	50秒~1分
沟	類		1分50秒~2分20秒	1分~1分20秒
2	飯類			30秒~50秒
め	ん類	- 10 Page 199		50秒~1分
汁も	の(みそ)	†・スープなど)		1分10秒~1分30秒
飲み	もの (酒	牛乳など)		30秒~50秒
パン	/・まんじ	ゆう		20秒~40秒
ケー	- 丰		50秒~1分	-

※ レンジ 500W で加熱する場合は約1.2倍の (標準温度20℃のとき)

- ●食品の分量にほぼ比例します 分量が倍になれば時間も倍、半分になれば 時間も半分になります。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して 使う場合は、加熱時間がかかります。 標準温度(20℃のとき)に対して、冷蔵 は1.3倍、冷凍は2.3倍が目安です。 また夏と冬で多少加熱時間が違います。
- ●使う容器によっても違います 容器の材質や大きさ、形状によっても加 熱時間は多少違ってきます。
- ●少量の食品(100g未満)を加熱する場合 レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に 設定し、様子を見ながら加熱します。

正しい使いかた


手動調理

レンジのリ

加熱

レンジ 700W と レンジ 200W

煮込みやご飯を炊くときに使う加熱方法です。レンジ | 700W ・ レンジ | 500W | でひと煮立ち させ、レンジ 200W または レンジ 100W でゆっくりじっくり加熱します。



レンジ 700W または レンジ500W にセットする

時間のランプが点滅します。



1. レンジ キーを押し、 レンジ 700W または レンジ 500W を選ぶ

※ レンジ 200W または レンジ 100W にセットしたときは、2000 ンジョーは受けつけません。

2. タイマーセットキー を押し時間を合わせる 時間のランプが点灯しスター トのランプが点滅します。



レンジ 200W または レンジ 100W にセットする スタートのランプが消え、時 間のランプが点滅します。



1. レンジ キーを押し、 レンジ 200W または レンジ 100W に合わせる

2. タイマーセットキー を押し時間を合わせる

時間のランプが点灯しスター トのランプが点滅します。



スタートキーを 押す

ロ ロロ 分上上秒

途中で 変わる

庫内灯が点灯し、 加熱が始まります。

終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が"0"になり、加 熱が終ります。

リンジ



グリル の使いかた

食品の上から加熱しますので、表面にこげめが つき香ばしさがプラスされます。 鮭の塩焼きなど、こげめが欲しい料理に使います。



付属の焼網 黒角皿を使う。

予熱をしてから調理 するグリル陶板焼き は白角皿を使う 88・89ページ参照



※グリルの最大設定時間は30分です。30分以上のときは残り時間を追加加熱してください。

オ

ーブン(予熱なし

33

正しい使いかた



熱風ヒーターで、食品を包み込むようにし て焼きます。オーブン温度は、発酵35~ 45℃(5℃間隔)・100~210℃(10℃間隔)・ 250℃までセットできます。

上段



オーブン(予熱なし)の使いかた






付属の黒角皿または白角皿を使う。



(例) 型抜きクッキー の場合



■黒角皿は皿受棚に入れます。 ※テーブルプレートが加熱室底 面にセットしていることを確 認します。



(型抜きクッキーの場合)

オーブン キーを1度 押しオーブン(予熱 なし)にする

温度のランプが点滅します。




■ 数秒後に変わる



温度調節キーで温度を 合わせる

温度のランプが点灯し、時間の ランプが点滅します。

■数秒後に時間合わせ表示にな ります。温度表示中でも時間





■ 数秒後に変わる



タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

温度と時間のランプが点灯しス タートのランプが点滅します。

合わせできます。



スタートキーを押す

庫内灯が点灯し加熱が始まりま す。温度のランプは点灯してい (加熱途中で残り時間が変わることがあります。)



終了音が鳴ったら食品 を取り出す

表示が"0"になり、加熱が終り ます。

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

加熱中に温度を変えるとき

■温度調節キー(ttm/km) を押すと、セットした温度が表示されます。再度、温度調節キーを押して温度を変えます。 約2秒後に時間表示に戻ります。加熱時間は変えられません。

オーブン(予熱あり)の使いかた







付属の黒角皿を使う。



テーブルプレートだけにします。



※テーブルプレートが加熱 室底面にセットしているこ とを確認します。





オーブン キーを2度 押し オーブン (予熱 あり)にする

温度のランプが点滅します。



■ 数秒後に変わる





温度調節キーで温度 を合わせる

■加熱室が熱い場合の最大設 定温度は210℃です。

■数秒後に時間合わせ表示に なります。温度表示中でも 時間合わせできます。

※予熱時間は自動的に決まり ます。



■ 数秒後に変わる



(10分)(1分)(10秒)

タイマーセットキー を押し時間を合わせ 温度と時間のランプが点灯し スタートのランプが点滅しま

※時間は調理時間です。





スタートキーを押す

庫内灯が点灯して予熱が始ま ります。

■加熱室の温度を100℃から 表示します。

オーブン

予熱終了音が鳴り予 熱が終る

■セットした温度になるか、 20分経過すると予熱が終り ます。



追加加熱などで予熱 が不要なとき

(予熱なし)の使いかた (32ページ)の方法で行 います。 予熱中、加熱中に温

度を変えるとき

温度調節キー(サック)

を押すと、セットした

温度が表示されます。 再度、温度調節キー

(tlが)/職 を押して温度

加熱中は、数秒後に時

※加熱時間は変えられ

間表示に戻ります。



予熱が終ったらすぐ に食品を入れる


スタートキーを押す

終了音が鳴ったら食

品を取り出す

ておくと、2分間予熱を継 続した後、セットした時間 を加熱します。

■予熱が終ってそのままにし



(シュークリームの場合)



庫内灯が点灯して加熱が始ま ります。温度のランプは点灯 しています。

表示が"0"になり、加熱が終

ります。



ません。 250℃の運転時間は

を変えます。

約5分です。 その後は自動的に210

℃になります。

正しい使いか

た




PAM発酵

生地を直接ソフトな電波(高周波)で加熱し、 短時間で発酵させます。仕上がり調節キー は5段階に調節できます。


PAM 発酵 (レンジ)の使いかた







※テーブルプレートを加熱室底面 にセットしていることを確認し ます。



■白角皿はテーブルプレートの上 にのせます。(皿受棚に入れない)

かんたんパン生地の場合 (76ページ参照)

PAM 発酵 キーを押す

時間のランプが点滅します。



- タイマーセットキーを 押し時間を合わせる
- ■スタートのランプが 点滅します。
- 強 • 中 ・ 弱 オート **リ**分 **リ**砂

- 3 スタートキーを押す
- 庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

- 終了音が鳴ったら食品 を取り出す
- 表示が"O"になり、加 熱が終ります。

PAM 発酵 (レンジ)の上手な使いかた ・・・・・・・・

- ●**黒角皿を使って** (PAM 発酵 (レンジ) はできません。 火花(スパーク)の原因となります。
- ●メニューによって発酵温度が違います。仕上が り調節キーを使い分けます。(右表参照)

PAM 発酵 (レンジ) は仕上がり調節キーでメニューに 適した電波 (高周波) の出力を微妙に調節し、発酵温度 をコントロールします。仕上がり調節キーを誤って 設定すると上手に仕上がりません。

- ●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は オーブン(1度押し)で温度調節キー ▽ を押して 発酵(45℃~35℃) に合わせ様子を見ながら行っ てください。(35ページ参照)
- ※加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があります。ドア、キャビネット、加熱室その他の周辺に触れないでください。

PAM 発酵 (レンジ)メニューと記載ページ

キー	仕上がり調節	メニュー・記載ページ				
	やや強	甘酒(79)				
[PAM 発酵] (レンジ)	匣	かんたんパン(76) レーズンパン(77) セサミパン(77) カレーパン(77)				
	やや弱	ヨーグルト(78) 納豆(79)				
	弱	カスピ海ヨーグルト(78)				

手動調理オーブン

ソフトな熱風で、パンの生地を包み込むようにして発酵させます。オーブンの発酵温度は、 $35\sim45$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ (5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 間隔)にセットできます。

オーブン 発酵 の使いかた





タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

標準の発酵温度は40℃です。

■スタートのランプが 点滅します。

オーブン 発酵分分

4 スタートキーを押す

庫内灯が点灯して加熱 が始まります。

オーブン 発配分分

終了音が鳴ったら食品 を取り出す 表示が"O"になり、加 熱が終ります。

料理編に記載してあるイギリスパン、バターロール、ピザの一次発酵をPAM発酵(レンジ)で行う場合は・・・・

- ●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボールに入れてラップでおおい、テーブルプレートにのせて発酵します。(黒角皿や金属製の容器は使えません。)
- ●76ページのかんたんパンを参照し、ポリ袋を使ってこねる こともできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の少 なめの時間を目安にして発酵させます。
- ●黒角皿を使う二次発酵 は PAM 発酵 (レンジ) ではできません。 オーブン 発酵 で行います。

PAM 発酵 仕上がり調節 中で・・・

メニュー・記載ページ	分 量	一次発酵時間
バターロール(72)	20個分	20~30分
イギリスパン(73)	1型分	20~30分
スイートロール(73) オニオンロール(73)	各10個分	10~15分
フランスパン(74)	1本分・2個分	20~30分
ピザ(75)	1枚分(直径24cm)	10~15分

t

37

の

本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにごまめにが ポイントです。

テーブルプレート

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

ふきんで取れにくいよごれは、テーブルプレートを取り外し市販の クリームクレンザー (研磨剤入り)をつけてその部分をこすって洗い 流します。

衝撃を加えると割れる恐れがあります。

割れたり、ひびが入ったときはそのまま使用せず、お買い上げの販 売店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因になります。

白角皿・黒角皿・焼網 スチームカバー・スチームプレート

台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

加熱室内壁・前面・ドア内側・カバー

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつけた 布でふきとり、その後必ず、かたく絞ったぬ れぶきんで洗剤をよくふきとります。 ※カバーは強くこすらない。(破損、割れ、カ 洗剤をよくふきとります。 ケの恐れがあります。)

やわらかい布でふきとります。

カバー

汚れがひどいときは台所用中性洗 剤をつけた布でふきとり、その後 必ず、かたく絞ったぬれぶきんで

黒角皿、焼網、スチームプレート、 スチームカバーは、金属たわしや鋭 利なものでこすらない。

黒角皿、焼網は、さびること があります。

テーブルプレートや白角皿を金属た わしや鋭利なものでこすらない。 (割れる恐れ)



キャビネットやドア、操作パネルに 水をかけない。 (さび、感電、故障の原因)

パネルやドア、加熱室などをオ ーブンクリーナー、シンナー、 ベンジン、スプレーのガラスみ がきなどでふかない。

(傷・変形の恐れ)



★化学ぞうきんの使用は、その注 意書きに従ってください。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけた ままにしない。

汚れが取れにくくなり、火花(スパー ク)が出たり、さびや悪臭の原因にな ります。

●加熱室上面、奥面には抗菌脱臭コート処 理、その他の加熱室前面、両側面、底 面にはフッ素コート処理がしてありま す。傷つきやすいので、たわしなど固 いものでこすらないでください。

においが気になるとき

|脱臭 |キーを使います・・・・・・・・・・・・・・・・



魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるとき

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。

脱臭のしくみ

加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出し ます。

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。

操作の手順は「空焼きのしかた」 9ページを参照してください。

「脱臭」の加熱中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



故障かな・・・・・と思ったら

次のことをお調べください

加熱しない、または 電源が入らない

- ●差込プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●表示窓に「0 |が表示されていますか。「0 |が表示されていない場合ドアを開け 閉めしてください。「O」表示します。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
- ■調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは 正しいですか。(ククレットガイドで、もう一度確認してください。)
- ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- ●オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理が加熱不足や加熱しすぎに なる場合、グラム・ポジションシステムの 0 点調節をしてください。
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、黒角皿をさましてからで使用く ださい。こげすぎることがあります。
- ●黒角皿を誤って使用していませんか。
- ●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。
- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

故障かな・・・・・と思ったら

料理のできぐあいが悪い

火花(スパーク)が出る

次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙が でた
 - 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(9ページ参照)
- ■加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする
- マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッ
- あたため キーを押してもスタートしない
- 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして 表示窓に「O|表示させてから<mark>あたため</mark> キーを押してください。
- ■加熱中「ジージー」と音がする
- インバーターの作動音です。
- ■セットした温度が途中で変わることが ある。
- オーブン のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自 動的に210℃になります。
- ■調理終了後、しばらくすると「カチ」 と音がする
- 調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電 力をオフするスイッチの音です。
- ■250℃に設定できないことがある
- 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- オート調理とオーブン(予熱なし)のとき、料理を上手に仕上げる ため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして
- ■キーを押しても受け付けない
- 表示窓に「O」表示させてからご使用ください。(11ページ参照) ドアを開閉して表示窓に「O」を表示させてから、仕上がり調節キ
- ■終了音の音色が切り替わった
- ー ▽ を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わり ます。(11ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の 生地を使うと上手にできないことがある ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱
- この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動 調理で様子を見ながら焼いてください。(43ページ参照)
- されない
- 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてくだ さい。
- ■ドアを開けると加熱が取り消される
- オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開 けると、加熱が取り消されます。
- ■予熱設定温度が表示される前に予熱が 終了した
- 電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終 了することがあります。

つづき

故障かな・・・・・と思ったら

次の場合は故障ではありません

- ■加熱中、表示窓やドアがくもったり、 水滴が落ちる。
- 料理メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示窓やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
- ■オーブン、グリル加熱のとき「ポコッ」 と音がする。
- 高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではありません。
- ■レンジ加熱のとき「パチン」と音がする。
- ★ ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
- ■庫内灯の明るさが変わるときがある
- 新続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
- ■オーブン加熱時にヒューと風切り音がする。
- オーブン加熱時に使用しているクロスフローファンの音です。

表示窓にこんな表示が出たとき

表示例	原因および調べるところ	処 置	
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[● グラム・ポジションシステムのO点調節の方法 が間違っています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、とり けしキーを押します。数秒間、庫内灯が点灯し、O点 調節が完了します。(8ページ参照)	
	● グラム・ポジションシステムの調節中にドア を開けました。	ドアを閉めて、とりけしキーを押します。 数秒間、庫内灯が点灯し、O点調節が完了します。	
[[[]]	● テーブルプレートがセットされていません。	テーブルプレートをセットして加熱します。	
[03	● <u>PAM解凍</u> <u>5さしみ</u> <u>6解凍</u> の食品の分量が多 すぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。 (21ページ参照)	
	● 少量の食品を手動調理([レンジ 700W])で10分 以上加熱しました。	手動調理(<u>レンジ700W</u>)の食品100g当たり加熱時間を目安にします。(29ページ参照)	
H21、H41、H54、H55、H56 H81、H82、H01、H03 ● 差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください。			

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの 地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。(3ページ参照)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(39ページ)の窓口にお問い合わせください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

修理を依頼されるときは出張修理

37·38ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、 で使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの 販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品		名	日立オーブンレンジ
形 名			(銘板に書いてあります)
お買い上げ日			年 月 日
故	障の	状 況	(できるだけ具体的に)
ご	住	所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お	名	前	
電	話番	新号	
訪問	問ご希	望日	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技	技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部	阳代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出	:張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

-般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59(日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-03A-

38

ご使用の後に

保証とアフ

タ

++

ビス/日立家電品のお客様ご相談窓口

仕 様						
電	源	交流100V、50Hz-60Hz共用				
電	消費電力	1,450 W				
電子レンジ	高周波出力	1,000W、700W、500W、200W相当、100W相当				
ジ	発振周波数	2,450MHz				
グ	リル	消費電力1,250W(ヒーター1,210W)				
オ	ー ブ ン	消費電力1,300W(ヒーター1,240W)				
温	度調節範囲	発酵、100〜210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後 は自動的に210℃に切り替わります。				
外	形 寸 法	幅495×奥行455×高さ380mm				
加	熱室有効寸法	幅400×奥行322×高さ240mm				
質	量(重量)	約19.5kg				

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

- ※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。
- ※メニュー表示等の待機電力は、約3Wです。

҈ お客様	サ スモ							
購入店名	購入店名 ★後日のために記入しておいてください。 サービスを依頼されるときお役に立ちます。							
電話(_	-	_)				
ご購入年月	ご購入年月日:		月	日				

●長年で使用のオーブンレンジの点検を!

● オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後8年です。

愛情点検



ご使用の際 このようなこ とはありませ んか

- ●電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- ●スタートキーを押しても食品が加熱されない。
- ●自動的に切れないときがある。
- こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。
- ◆オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることがある。
- ◆その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

このオーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

◎ 株式会社 日立ホームテック ◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111